

De'Longhi

[Delonghi EC685.M Siebträger Kaffeemaschine](#)

Bedienungsanleitung

Entkalkung

Leuchtet die rechte LED orange, muss die Maschine wieder entkalkt werden.

Mischung: 2 Esslöffel Zitronensäure im Wassertank (1l) auflösen.

Entkalkung

Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn sich die orange Kontrolllampe der Taste  einschaltet.



Achtung!

- Der Entkalker enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können. Die auf der Packung des Entkalkers aufgeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu befolgen.
- Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Den folgenden Ablauf beachten:

1. Den Tank mit einer Entkalkungslösung füllen, die durch Verdünnen des Entkalkers anhand der Angaben auf der Packung mit Wasser entsteht.

2. Die Taste EIN/AUS drücken.
3. Sicherstellen, dass der Siebträger nicht eingerastet ist, und ein Gefäß unter den Milchaufschäumer stellen.
4. Warten, bis die Kontrolllampen  oder  permanent eingeschaltet bleiben, wodurch angezeigt wird, dass die Kaffeemaschine betriebsbereit ist.
5. Die Taste  für 10 Sekunden gedrückt halten, bis die drei Tasten nacheinander blinken.
6. Den Dampfdrehknopf auf / stellen.
7. Die Taste  drücken, um die Entkalkung zu starten.
8. Das Entkalkungsprogramm beginnt und die Entkalkungsflüssigkeit tritt aus dem Wasserauslauf heraus. Das Entkalkungsprogramm führt automatisch eine Reihe von Spülvorgängen und Pausen durch, um die Kalkablagerungen in der Kaffeemaschine zu beseitigen, bis der Tank vollständig geleert ist.

**Hinweis:**

Um das Duschsieb des Kessels während der Entkalkung zu reinigen, von Zeit zu Zeit den Dampfdrehknopf schließen, um kleine Mengen Entkalkungsmittel aus dem Duschsieb des Kessels ausfließen zu lassen.

9. Die Kaffeemaschine bricht den Betrieb ab: die orange Kontrolllampe  blinkt weiter, wodurch angezeigt wird, dass die Kaffeemaschine die Entkalkungsfunktion immer noch ausführt.
10. Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den Wassertank entnehmen, leeren, mit fließendem Wasser ausspülen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen und den Wassertank in die Kaffeemaschine einsetzen:
11. Den zum Auffangen der Entkalkungslösung benutzten Behälter leeren und leer wieder unter den Heißwasserauslauf stellen.
12. Sicherstellen, dass der Dampfdruckknopf auf  steht, dann die Taste  drücken, um den Spülvorgang zu starten.

Hinweis:

Um das Duschsieb des Kessels während des Spülvorgangs zu reinigen, von Zeit zu Zeit den Dampfdruckknopf schließen, um kleine Mengen Wasser aus dem Duschsieb des Kessels ausfließen zu lassen.

13. Wenn der Wassertank leer ist, ist der Spülvorgang beendet und die orange Kontrolllampe schaltet sich aus.
14. Sicherstellen, dass der Dampfdruckknopf geschlossen ist (Symbol )

Das Gerät ist nun betriebsbereit.

Reparaturen der Kaffeemaschine infolge von Kalkproblemen sind nicht durch die Garantie abgedeckt, wenn die oben beschriebene Entkalkung nicht regelmäßig durchgeführt wird.

Q

Suchtags: Delongi Kaffee Delonghi

From:

<http://www.zeilhofer.co.at/wiki/> - **Verschiedenste Artikel von Karl Zeilhofer**

Permanent link:

<http://www.zeilhofer.co.at/wiki/doku.php?id=delonghi>

Last update: **2022/04/10 09:56**

