

Toaster Reparatur

2015-06-23

Bei dem Toaster **Typ 2514 von MyEdition** blieb der Drücker nicht mehr unten. Grund dafür war der defekte Ansteuerungstransistor (2SC9014, NPN), der den Magnetaktuator ansteuern sollte. Dieser wurde durch einen BC546 ausgetauscht. Zu beachten ist, dass das Gehäuse (TO-92) genau anders ist, wie das originale. Man darf sich also auf den Bestückungsdruck nicht verlassen.

[elektronik](#), [reparatur](#), [deutsch](#)

From:

<http://www.zeilhofer.co.at/wiki/> - **Verschiedenste Artikel von Karl Zeilhofer**

Permanent link:

<http://www.zeilhofer.co.at/wiki/doku.php?id=toaster>

Last update: **2017/02/21 02:21**

